














5602.8011/04-FR (05421005)

Guide d'utilisation rapide de HyaRain 2 Plus

Utilisation	
Marche / arrêt	Appuyer sur le bouton de réglage (●) pendant 5 secondes.
Valider	Appuyer sur le bouton de réglage (●).
Naviguer	Appuyer sur le bouton de réglage (+) ou (-).
LED de signalisation	
	Réalimentation en eau potable LED bleue clignotante : commutation sur la réalimentation en eau potable LED bleue allumée : réalimentation en eau potable active
	Réalimentation en eau de pluie LED verte clignotante : commutation sur la réalimentation en eau de pluie LED verte allumée : réalimentation en eau de pluie active
	État du groupe motopompe LED verte clignotante : le groupe motopompe tourne LED verte allumée : groupe motopompe opérationnel LED rouge allumée : groupe motopompe arrêté (voir le message d'erreur)
	Statut de la vanne à trois voies LED verte clignotante : test de la vanne à trois voies LED verte allumée : vanne à trois voies opérationnelle LED rouge allumée : dysfonctionnement de la vanne à trois voies (voir le message d'erreur)
Écran	
AUTO	Mode de fonctionnement actif - Affichage du mode de fonctionnement actif (mode automatique ou manuel)
2.8 bar	Pression de service - Affichage de la pression de service actuelle
 U	Citerne - Affichage du niveau de remplissage de la citerne (vide/pleine) - Affichage indiquant que l'eau de pluie est pompée de la citerne
 63%	Citerne avec pourcentage (par ex. 63 %) - Affichage du niveau de remplissage de la citerne (symbole et pourcentage)
	Réservoir de réalimentation - Affichage des fonctions du réservoir de réalimentation (par ex. renouvellement de l'eau de service) - Affichage indiquant que l'eau du réservoir de réalimentation est pompée
	Vanne à trois voies - Affichage des fonctions de la vanne à trois voies (par ex. test de la vanne à trois voies)
	Nettoyage du filtre d'eau de pluie - Affichage du temps écoulé depuis le nettoyage du filtre d'eau de pluie (non fourni)
	Temporisation / intervalle / durée / heures de fonctionnement - Temporisation ou intervalle jusqu'à un événement (par ex. redémarrage après marche à sec) - Durée d'un événement (par ex. alimentation électrique) - Intervalle de temps jusqu'à un événement
	Intervalle de temps jusqu'au test de la vanne à trois voies ou jusqu'au renouvellement de l'eau de service
	Intervalle de temps depuis le nettoyage du filtre d'eau de pluie
	Intervalle de temps entre deux événements
	Intervalle de temps réglable entre deux événements
E44	Message d'erreur (par ex. alarme 44) - Affichage des avertissements / alarmes comme messages d'erreur
Messages d'erreur / Messages d'information	
E11	Erreur d'étalonnage
E26	Montée de pression statique, anormale
E36	Erreur de commande du capteur de pression
E43	Vanne à trois voies bloquée
E44	Marche à sec
E71	Rupture de fil
I72	Nettoyer le réservoir de réalimentation

Menu principal		
Appuyer sur le bouton de réglage (+) ou (-) pour naviguer entre les affichages		Affichage de base
		Afficher le mode de fonctionnement actif, la pression de service actuelle, le niveau de remplissage de la citerne et le dernier message d'erreur
		
		Affichage de l'intervalle de temps jusqu'au test de la vanne à trois voies
		Afficher l'intervalle de temps jusqu'au renouvellement de l'eau de service
		Afficher l'intervalle de temps depuis le nettoyage du filtre d'eau de pluie
Appuyer sur le bouton de réglage (●) pour ouvrir le menu de réglage		Afficher le dernier message d'erreur survenu
		Ouvrir le menu de réglage
Menu de réglage		
Appuyer sur le bouton de réglage (+) ou (-) pour naviguer entre les modes de fonctionnement et les fonctions		Sélectionner le mode de fonctionnement
		Modifier la langue
		Modifier l'intervalle entre les tests de la vanne à trois voies
		Modifier l'intervalle entre les renouvellements de l'eau de service
		Modifier la forme de la citerne
		Modifier la hauteur de la citerne
		Modifier le niveau de commutation de la citerne
		Activer/désactiver la logique inversée du relais d'alarme
		Ouvrir le menu avancé
		Ouvrir les informations système
Appuyer sur le bouton de réglage (●) pour quitter le menu de réglage		Quitter le menu de réglage

Appuyer sur le bouton de réglage (●) pour confirmer le mode de fonctionnement / la fonction souhaitée

Appuyer sur le bouton de réglage (+) ou (-) pour sélectionner la valeur souhaitée

Appuyer sur le bouton de réglage (●) pour confirmer la modification